HL-L8260CDN / HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW

# Kratki korisnički priručnik

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals

D00EPH001-00
CRO
Verzija 0

## Raspakirajte uređaj i provjerite komponente



Pogledajte naše videozapise s najčešćim pitanjima koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother:
support.brother.com/videos



**Jedinica bubnja ***



**Kutija za otpadni toner ***

* Već je umetnuto u uređaj.



**Jedinica remena ***



**Isporučeni toneri ***
(crni, cijan, magenta i žuti)



**Instalacijski disk tvrtke Brother**

**Kabel za AC napajanje**



**Kratki korisnički priručnik**



**Sigurnosni priručnik za proizvod**



**Referentni priručnik**
(samo za određene modele)

**NAPOMENA:**

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli sučelja nisu uključeni. Bude li vam trebao kabel sučelja, trebate ga kupiti. Upotrijebite jedan od sljedećih kabela:

  **USB kabel**
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  **Mrežni kabel**
  Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5e (ili veće).

- Na većini ilustracija u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazan je HL-L8360CDW.

## 1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera



Uklonite pakirnu traku.




## 2 Papir stavite u ladicu za papir




## 3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj



Straga

Sprijeda

## 4 Odaberite jezik (po potrebi)

■ Za modele s LCD-om

1. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK** (U redu).
2. Pritisnite **OK** (U redu) kako biste odabrali `[Lokalni jezik]`.
3. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK** (U redu).
4. Pritisnite **Cancel** (Otkaži).




■ Za modele s dodirnim zaslonom

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .



# 5 Odaberite uređaj koji će se povezati s vašim uređajem

**Računalo**

Idite na 6 i pridržavajte se uputa.

**NAPOMENA:**
(Za HL-L8260CDW)
Preporučujemo da postavke bežične mreže konfigurirate pomoću računala.

**Mobilni uređaj**



Idite na 7 i pridržavajte se uputa.

# 6 Povežite računalo




Stavite instalacijski disk u reproduktor CD-a/DVD-a ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Macintosh: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

**Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Macintosh:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom odabiranja pisača.

**Dovršeno**

Tvrtka Brother redovito ažurira programsku opremu kako bi dodala značajke i otklonila pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu, posjetite support.brother.com/up3

**Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bežična mreža | Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće). | Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 6. | Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 7. |
| Žičana mreža / USB priključak | Iskopčajte kabel. | | Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Najčešća pitanja i savjeti za rješavanje problema). |

# 7 Alternativno bežično podešavanje

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

| | |
|---|---|
| **SSID (naziv mreže)** | |
| **Mrežni ključ (lozinka)** | |




Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača.

■ Za modele s LCD-om

Kako biste odabrali svaku opciju izbornika, pritisnite ▲ ili ▼, zatim za potvrdu pritisnite **OK** (U redu). Odaberite [Mreza] > [WLAN] > [Carob.za post].

■ Za modele s dodirnim zaslonom

Pritisnite WiFi > [Carob.za post] > [Da].

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu / LCD-u prikazat će se [Povezano].

Ako se podešavanje uspješno ne izvrši, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite 7.

**Za računalo**

Za instalaciju softvera idite na 6.

**Za mobilni uređaj**

Za instalaciju aplikacija idite na 8.

# 8 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother.
Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.



Tehnologija AirPrint dostupna je korisnicima Appleovih uređaja. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu).*

Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** koju možete pronaći u trgovini mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

**Opcijske aplikacije**
Ispisivati možete s mobilnog uređaja služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu).*

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za najčešća pitanja i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

© 2017. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.